

РУССКИЙ

Содержание

Введение.....	293
Об «Инструкциях по технике безопасности и эксплуатации».....	293
Правила техники безопасности.....	294
Пояснение слов-предупреждений.....	294
Личные меры предосторожности и квалификация.....	294
Средства индивидуальной защиты.....	294
Наркотики, алкоголь и лекарства.....	294
Меры предосторожности: установка.....	294
Меры предосторожности: эксплуатация.....	295
Меры предосторожности: техническое обслуживание.....	300
Меры предосторожности: хранение.....	300
Обзор.....	301
Конструкция и назначение.....	301
Выбор соответствующего задаче пневматического отбойного молотка.....	301
Основные части.....	301
Этикетки.....	302
Паспортная табличка.....	302
Наклейка уровня шума.....	302
Предупреждающая табличка.....	302
Установка.....	302
Шланги и соединения.....	302
Методы для предотвращения замерзания.....	303
Подключение сепаратора воды.....	303
Смазка.....	303
Вставной инструмент.....	303
Выбор подходящего вставного инструмента.....	303
Узкое долото.....	303
Долотчатый бур.....	303
Широкое долото.....	304
Установка и снятие вставного инструмента.....	304
Эксплуатация.....	304
Пуск и останов.....	305
Работа.....	305
Начало резки.....	305
Дробление.....	305
Перерыв в работе.....	305
Техническое обслуживание.....	305
Ежедневно.....	306
Периодическое техническое обслуживание.....	306
Моменты затяжки.....	306
Сборка и демонтаж корпуса клапана.....	307
Поиск и устранение неисправностей.....	307
Хранение.....	308
Утилизация.....	308
Технические характеристики.....	309
Технические характеристики машины.....	309
Заявление о шуме и вибрации.....	309

Дополнительные сведения о вибрации.....	309
Шум и вибрация.....	310
Заявление о соответствии требованиям ЕС.....	312
Заявление о соответствии ЕС (Директива ЕС 2006/42/ЕС).....	312

Введение

Благодарим за выбор изделий Atlas Copco. С 1873 года мы стараемся искать новые и более качественные способы удовлетворения потребностей наших клиентов. За эти годы мы разработали новаторские и эргономичные конструкции изделий, позволяющие нашим клиентам выполнять свою работу более рационально и качественно.

Atlas Copco имеет разветвленную глобальную сеть продаж и обслуживания, состоящую из сервисных центров и дистрибуторов по всему миру. Наши эксперты являются опытными профессионалами, хорошо знающими наши изделия и сферы их применения. Мы можем предложить техническую поддержку в любой точке мира, чтобы наши клиенты могли работать всегда с максимальной эффективностью.

Дополнительная информация: www.atlascopco.com

Atlas Copco Construction Tools AB

Box 703

391 27 Kalmar

Sweden

Об «Инструкциях по технике безопасности и эксплуатации»

Цель настоящих инструкций состоит в предоставлении информации о том, как осуществлять эффективную и безопасную эксплуатацию пневматического отбойного молотка. В инструкциях также представлены рекомендации по выполнению регулярного технического обслуживания пневматического отбойного молотка.

Перед первым использованием пневматического отбойного молотка необходимо внимательно прочесть и усвоить настоящие инструкции.

Правила техники безопасности

Перед установкой, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом оборудования требуется внимательно изучить инструкции по безопасности и эксплуатации – это позволит уменьшить риск получения персоналом и другими лицами серьёзных травм, которые могут иметь летальный исход.

Инструкции по безопасности и эксплуатации оборудования должны быть доступны на месте выполнения работ, а их копии переданы сотрудникам. Выполнение работ и обслуживание оборудования разрешается только после ознакомления с содержащейся в этих документах информацией.

Кроме того, обслуживающий персонал должен быть способен оценить риск, возникающий при эксплуатации машины.

Пояснение слов-предупреждений

Слова-предупреждения «Опасно», «Внимание» и «Осторожно» имеют следующие значения:

ОПАСНО	Указывает на опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к смерти или к серьезной травме.
ОСТОРОЖНО	Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или к серьезной травме.
ВНИМАНИЕ	Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительным повреждениям.

Личные меры предосторожности и квалификация

К управлению или обслуживанию машины допускается только обученный персонал. Этот персонал должен быть достаточно сильным, чтобы справиться с объемом, весом и мощностью инструмента. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

Средства индивидуальной защиты

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Операторы и все, кто находится в зоне работы машины, должны носить средства индивидуальной защиты, включающие как минимум:

- Защитная каска
- Защита органов слуха
- Противоударные очки с боковой защитой
- Респиратор при необходимости
- Защитные перчатки
- Защитная обувь
- Соответствующий рабочий комбинезон или подобная одежда (за исключением просторной необлегающей), которая защищает руки и ноги.

Наркотики, алкоголь и лекарства

▲ ОСТОРОЖНО Наркотики, алкоголь и лекарства

Наркотики, алкоголь и лекарства могут повлиять на вашу концентрацию и поведение. Неадекватная реакция и неправильное поведение может привести к серьезным повреждениям или к смерти.

- Нельзя работать с машиной, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств.
- Запрещено работать с машиной тому, кто находится под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств.

Меры предосторожности: установка

▲ ОПАСНО Риск хлестания шланга для подачи воздуха

В случае ослабления шланга для подачи сжатого воздуха, он может начать хлестать и привести к травме или смерти. Для снижения этой опасности:

- Запрещается использовать поврежденные шланги для подачи сжатого воздуха и соединения и заменять их при необходимости.
- Проверить, что все соединения сжатого воздуха должным образом закреплены.
- Никогда не переносите пневматическую машину, держа ее за шланг для подачи воздуха.

- Никогда не отключайте шланг для подачи сжатого воздуха, если он находится под давлением. Сначала отключите подачу сжатого воздуха в компрессор, затем опорожните машину, активируя устройство пуска и останова.
- Не используйте быстроразъемные соединения для входа инструмента. Используйте резьбовую шланговую арматуру из упрочненной стали (или материала со сравнимой ударостойкостью).
- При использовании универсальных крученых соединений (зубчатых муфт) мы рекомендуем устанавливать стопорные штифты и использовать предохранительные хомуты для предотвращения отсоединения шланга от инструмента и инструмента от шланга.

▲ ОПАСНО Воздух под давлением

Воздух под высоким давлением при попадании на кожу может впитаться и нанести серьезный вред организму или привести к смерти.

- Всегда закрывайте подачу воздуха, снижайте давление воздуха в шланге и отключайте машину от подачи воздуха в то время, когда она не используется, перед заменой аксессуаров, а также при выполнении ремонта.
- Никогда не направляйте шланг для подачи сжатого воздуха в свою сторону или в сторону другого человека. Во избежание риска травмы, никогда не используйте сжатый воздух для сдувания, например, пыли, грязи и т. д. с одежды.

▲ ОСТОРОЖНО Вынутый вставной инструмент

Если держатель инструмента в машине не находится в положении фиксации, вставной инструмент можно вынуть, применяя силу, что может привести к травме.

- Не запускайте машину во время смены вставного инструмента.
- Перед заменой вставного инструмента или аксессуаров остановите машину, отключите питание и опорожните машину, активируя устройство пуска и останова.
- Никогда не направляйте вставной инструмент в свою сторону или в сторону другого человека.
- Убедитесь, что вставной инструмент полностью вставлен, и держатель инструмента находится в положении фиксации перед запуском машины.
- Проверьте функцию фиксации, сильно потянув за вставной инструмент.

▲ ОСТОРОЖНО Выскальзывание или выпадение ударного инструмента

Неправильный размер хвостовика инструмента может привести к тому, что вставленный инструмент выпадет или выскользнет при работе. Это может привести к серьезной травме кистей или пальцев рук.

- Проверьте, соответствует ли длина и размеры хвостовика инструмента параметрам устройства.
- Нельзя пользоваться инструментом без сальника.

Меры предосторожности: эксплуатация

▲ ОПАСНО Риск взрыва

При соприкосновении разогретого вставного инструмента или выхлопной трубы с взрывчатыми веществами может произойти взрыв. При воздействии на определенные материалы могут образоваться искры и пламя. Результатом взрыва могут стать серьезные травмы или летальный исход.

- Запрещается использовать агрегат в любой взрывоопасной среде.
- Запрещается использовать агрегат в присутствии воспламеняющихся материалов, дымов или пыли.
- Необходимо убедиться в отсутствии скрытых источников газа или взрывоопасной среды.

**▲ ОСТОРОЖНО Риск неконтролируемого
движения**

В процессе использования машины вставной инструмент подвергается значительным нагрузкам. По прошествии определенного периода времени вставной инструмент может сломаться из-за усталостной нагрузки.

Повреждение или застревание вставного инструмента может привести к резкому и неожиданному движению машины, способному травмировать человека. Более того, травму можно также получить в случае потери равновесия или поскользывания.

- ▶ Во время работы оператор должен всегда ставить ноги на ширину плеч и сохранять равновесие.
- ▶ Перед началом работы всегда необходимо осматривать машину. Запрещается использовать оборудование, если есть подозрения в неисправности.
- ▶ На всех рукоятках не должно быть смазки и масла.
- ▶ Во время работы ноги оператора должны находиться вдали от вставного инструмента.
- ▶ Стоять следует устойчиво, всегда удерживая машину обеими руками.
- ▶ Запрещается запускать двигатель лежащей машины.
- ▶ Запрещается «ездить верхом» на машине, перекинув одну ногу через рукоятку.
- ▶ Нельзя допускать ударов по агрегату и его нецелевого использования.
- ▶ Вставной инструмент следует регулярно проверять на предмет износа, обращая внимание на любые признаки неисправности и трещины.
- ▶ Во время работы необходимо всегда быть внимательным и смотреть на обрабатываемую поверхность.

▲ ОСТОРОЖНО Риск, связанный с пылью и испарениями

Пыль и/или испарения, образующиеся или распространяющиеся при использовании машины, могут привести в опасным и необратимым респираторным заболеваниям, болезням и телесным травмам (например, силикозу и прочим необратимым заболеваниям легких, которые могут привести к летальному исходу, раку, врожденным порокам и/или кожному воспалению).

Пыль и испарения, образующиеся в результате бурения, раздробления, разбивания, распиливания, шлифовки и прочих строительных работ в некоторых случаях могут содержать вещества, которые в шт. Калифорния и прочих ведомствах признаны вызывающими респираторные заболевания, рак, врожденные пороки и прочие нарушения репродуктивной функции. Некоторые примеры таких веществ:

- кристаллический кремнезем, цемент и прочие материалы для каменных работ;
- вещества с содержанием мышьяка и хрома из химически обработанного каучука;
- свинец из красок на свинцовой основе.

Пыль и испарения могут быть не видны невооруженным глазом, поэтому для определения их наличия в воздухе не стоит полагаться только на зрение.

Для снижения риска воздействия пыли и испарений необходимо выполнить следующее.

- ▶ Выполните оценку рисков для конкретной площадки. Оценка рисков должна включать в себя пыль и испарения, образующиеся в результате использования машины и вероятность распространения существующей пыли.
- ▶ Применять соответствующие технические средства для минимизации объема пыли и испарений в воздухе, а также для предотвращения их оседания на оборудовании, поверхностях, одежде и частях тела. Примеры таких средств: вытяжная вентиляция, системы улавливания пыли, распыление воды и бурение с промывкой. По возможности контролировать источники образования пыли и испарений. Обеспечить надлежащую установку, обслуживание и применение технических средств.

- ▶ Носить, обслуживать и правильно использовать средства защиты органов дыхания согласно инструкциям работодателя и правилам по охране труда и технике безопасности. Средства защиты органов дыхания должны быть эффективными для типа рассматриваемого вещества (и, если применимо, должны быть одобрены соответствующим государственным органом).
- ▶ Работать в хорошо проветриваемой зоне.
- ▶ Если машина имеет выпускную систему, направить выпускной канал так, чтобы снизить распространение пыли в запыленной среде.
- ▶ Эксплуатировать и обслуживать машину согласно рекомендациям в инструкциях по технике безопасности и эксплуатации.
- ▶ Выбирать, обслуживать и заменять расходные материалы/вставные инструменты/прочие принадлежности согласно рекомендациям в инструкциях по технике безопасности и эксплуатации. Неправильный выбор или недостаточное обслуживание расходных материалов/вставных инструментов/прочих принадлежностей может привести к излишнему образованию пыли или испарений.
- ▶ Использовать на рабочей площадке моющуюся или одноразовую защитную одежду. Перед уходом с площадки принимать душ и переодеваться в чистую одежду для снижения воздействия пыли и испарений на вас, окружающих людей, автомобили, дом и прочие области.
- ▶ Избегать приема пищи и напитков, а также использования табачных изделий в областях с содержанием пыли или испарений.
- ▶ При необходимости покинуть рабочую площадку, а также перед приемом пищи, напитков использованием табачных изделий и контактом с другими людьми как можно скорее тщательно вымыть руки и лицо.
- ▶ Соблюдать все применимые законы и предписания, включая правила по охране труда и технике безопасности.
- ▶ Участвовать в программах контроля, медицинских осмотров и обучения безопасности и охране здоровья, предоставляемых работодателем или торговыми организациями в соответствии с правилами и рекомендациями по охране труда и технике безопасности. Консультироваться с врачами, имеющими опыт в профилактике и лечении соответствующих профессиональных заболеваний.

- Работать с работодателем и торговой организацией для сокращения воздействия пыли и испарений на рабочем месте, а также для снижения рисков. На основании рекомендаций экспертов по безопасности и охране здоровья должны составляться и применяться эффективные программы, меры и процедуры по безопасности и охране здоровья для защиты рабочих и прочих людей от вредного воздействия пыли и испарений. Консультироваться с экспертами.
- Остаточные опасные вещества на машине могут представлять риск. Перед выполнением технического обслуживания машины тщательно очистить ее.

▲ ОСТОРОЖНО Осколки

При разрушении рабочего инструмента, аксессуаров и самого устройства осколки могут разлетаться с большой скоростью. Во время работы устройства могут разлетаться осколки и другие частицы, которые могут ранить оператора и других людей. Для предотвращения этого риска:

- Необходимо надевать индивидуальные средства защиты и предохранительный шлем с ударопрочной защитой глаз и боковыми щитами.
- Необходимо следить за тем, чтобы посторонние не входили в рабочую зону.
- В рабочей зоне не должно быть никаких посторонних предметов.
- Необходимо следить за надежным креплением рабочего инструмента.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность разлетания осколков

Применение ударного инструмента для ручных ударных работ может привести к попаданию осколков в оператора и его травмированию.

- Нельзя использовать ударный инструмент для ручных ударных работ. Эти инструменты были разработаны и подвергнуты термообработке специально для использования в данном устройстве.

▲ ОСТОРОЖНО Риск поскользывания, спотыкания или падения

Есть опасность того, что человек может поскользнуться, споткнуться или упасть, например, споткнуться о шланги или другие препятствия. Поскальзывание, спотыканье или падение могут привести к травмированию человека. Для предотвращения этого риска:

- Следите за тем, чтобы никакие шланги или другие препятствия не мешали вам или другим людям.
- Стойте твердо, расставив ноги на ширину плеч и сохраняя равновесие.

▲ ОСТОРОЖНО Риск неподвижности тела

При работе с устройством у вас могут возникать неприятные ощущения в кистях рук, предплечьях, плечах или в других частях тела.

- Во время эксплуатации инструмента необходимо соблюдать удобную позу и жестко стоять на земле, избегая поз, в которых тяжело удерживать равновесие.
- Во избежание усталости или неприятных ощущений в теле рекомендуется регулярно менять положение тела.
- При появлении долго непроходящих симптомов обратитесь за помощью к врачу.

▲ ОСТОРОЖНО Риски, связанные с вибрацией

При штатной эксплуатации машины оператор подвергается вибрации. Регулярное и частое воздействие вибрации может оказывать негативное влияние или усугублять травмы или нарушения в пальцах, кистях, запястьях, руках, плечах или других частях тела, нервной системе, системе кровообращения оператора, в том числе постепенно приводя за недели, месяцы или годы работы к временному или постоянному нарушению здоровья. К таким травмам или нарушениям здоровья могут относиться нарушения в работе системы кровообращения, нервной системе, повреждения суставов или других строений тела.

Если в процессе работы или в другое время возникнут ощущения онемения, постоянно повторяющегося дискомфорта, жжения, оцепенелости, пульсаций, покалывания, боли, неповоротливости, снижения силы захвата или будут замечены побеление кожи или другие симптомы, следует прекратить использование машины, доложить об этом работодателю и обратиться за медицинской помощью.

Продолжение использования машины после возникновения любого такого симптома может повысить риск осложнений, вплоть до необратимых изменений в организме.

Для предотвращения нежелательного увеличения воздействия вибрации управление машиной и ее техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с этими инструкциями.

Пути снижения воздействия вибрации на оператора:

- Дать инструменту выполнять работу. Сжимать рукоятки руками с минимальной силой, но достаточной для обеспечения безопасности и управления процессом.
- Если машина оснащена вибропоглощающими ручками, держивать их в центральном положении, не сдвигая к концевым упорам.
- После активации ударного механизма единственным способом контакта тела с машиной должно быть удержание руками рукоятки или рукояток. Следует избегать любых других контактов с машиной, например, не прислоняться к ней какой-либо частью тела и не налегать на нее для увеличения силы подачи. Кроме того, если требуется отвести инструмент от участка с нарушенной обрабатываемой поверхностью, важно не задействовать устройство пуска и останова.

- Большое значение имеет хорошее техническое обслуживание вставного инструмента (включая остроту в случае режущего инструмента), который не должен быть изношенным и должен иметь соответствующий размер. Использование плохо обслуживаемых, изношенных вставных инструментов или инструментов неподходящего размера снижает производительность работы (и приводит к увеличению продолжительности воздействия вибрации) и может усиливать воздействие вибрации.
- В случае неожиданной сильной вибрации машины следует прекратить работу. Перед возобновлением работы немедленно определить и устранить причину повышенной вибрации.
- Запрещается хватать, удерживать или касаться вставного инструмента работающей машины.
- Оператору следует проходить медосмотры и участвовать в программах по наблюдению за здоровьем, предлагаемых работодателем или требуемых законодательством.
- При работе в холодную погоду следует носить теплую одежду и поддерживать руки теплыми и сухими.
- Выпускаемый воздух сильно охлажден, поэтому оператору следует избегать контакта с ним. Выпускаемый воздух должен всегда быть направлен в сторону от рук и тела.

См. документ «Заявление о шуме и вибрации» на эту машину, в котором указаны заявленные значения уровней вибрации. Он приведен в конце настоящего «Руководство по технике безопасности и эксплуатации».

- ◆ Необходимо обеспечить соответствие рекомендованному давлению воздуха во время работы машины. Слишком высокое или низкое давление воздуха может привести к высокому уровню вибрации.

▲ ОПАСНО Опасность поражения электрическим током

Устройство не изолировано электрически. Если устройство будет соприкасаться с электрическим током, это может привести к серьезной травме и даже смерти.

- Нельзя эксплуатировать устройство рядом с электрическими проводами и другими источниками электрического тока.
- Необходимо следить за тем, чтобы в рабочей зоне не были спрятаны провода и другие источники электричества.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность скрытого объекта
При эксплуатации устройства травму можно получить при его соприкосновении со скрытыми проводами или трубами.

- Перед включением устройства проверьте состав материала.
- Следует избегать контакта со скрытыми кабелями или трубами, например, электрическими, телефонными, газовыми или канализационными.
- Если вам кажется, что рабочий инструмент попал в скрытый объект, необходимо сразу же выключить устройство.
- Перед возобновлением работы необходимо убедиться в отсутствии опасности.

▲ ОСТОРОЖНО Непреднамеренный пуск
Непреднамеренный пуск агрегата может привести к травме.

- Если не требуется запустить агрегат, руки следует держать вдали от органов пуска и останова.
- Необходимо знать способ аварийного выключения агрегата.
- Во всех случаях отключения подачи электроэнергии следует немедленно включить устройство пуска и останова.
- Во время установки или удаления вставного инструмента отключите подачу воздуха, опорожните машину, активируя устройство пуска и останова и отключите питание машины.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность шумов

Высокий уровень шума может стать причиной постоянной потери слуха и других проблем (звук, гул, свист в ушах). Меры по уменьшению рисков и недопущению чрезмерного увеличения шума

- оценка риска и использование соответствующих средств контроля.
- эксплуатация и обслуживание оборудования в соответствии с инструкциями.
- выбор, обслуживание и замена ударного инструмента в соответствии с инструкциями.
- если машина оснащена глушителем, он должен быть в соответствующем положении и в хорошем состоянии.
- использовать защиту органов слуха.
- использовать демптирующий материал, чтобы исключить шум, вызванный вибрацией компонентов.

Меры предосторожности: техническое обслуживание

▲ ОСТОРОЖНО Изменение конструкции оборудования

Изменение конструкции оборудования может привести к травмированию персонала и других лиц.

- Модификация оборудования запрещена. Гарантия на модифицированное оборудование не распространяется.
- Разрешается использовать только поставляемые компанией Atlas Copco запасные части, ударный инструмент и вспомогательные принадлежности.
- Поврежденные компоненты должны быть сразу же заменены.
- Замена изношенных компонентов должна проводиться своевременно.

▲ ВНИМАНИЕ Горячий ударный инструмент

При использовании конец ударного инструмента может быть нагрет и заострён. В результате контакта возможны ожоги и порезы.

- Избегать контакта с горячим или острым ударным инструментом.
- Разрешается выполнять работы только после того, как ударный инструмент охлаждён.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность при
обслуживании ударного инструмента

Если не отключен источник питания, случайное включение оборудования во время техобслуживания или монтажа может привести к тяжёлым травмам.

- Запрещено осматривать, очищать, устанавливать или демонтировать ударный инструмент, когда подключен источник питания.

Меры предосторожности: хранение

- ◆ Устройство и инструменты необходимо хранить в надежном месте, недоступном для детей.

Обзор

Чтобы не причинить серьезные травмы или смерть себе или другим, прочитайте инструкции по безопасности на предыдущих страницах прежде, чем работать с машиной.

Конструкция и назначение

TEX 05PE/09PE/12PE – машины с корпусом, обеспечивающим демпфирование вибраций, разработанным для работ по сносу и стройки. Любое другое использование запрещено. Машины можно использовать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

Рекомендуемые вставные инструменты указаны в перечне запасных частей.

Выбор соответствующего задаче пневматического отбойного молотка

Важно выбрать соответствующий выполняемой задаче размер пневматического отбойного молотка.


Пневматический отбойный молоток слишком маленького размера приведет к увеличению времени работы.

Молоток слишком большого размера необходимо часто перемещать, что чрезмерно утомляет оператора.


Простое правило для выбора пневматического отбойного молотка надлежащего размера: кусок раздробленного материала нормального размера должен извлекаться из рабочего объекта в течение 5 – 10 секунд работы.

- Если это занимает менее 5 секунд, нужно выбрать пневматический отбойный молоток меньшего размера.
- Если это занимает менее 10 секунд, нужно выбрать пневматический отбойный молоток большего размера.

Основные части



TEX 05PE




TEX 09PE, TEX 12PE

- A. Рукоятка (Handle)
- B. Пусковой механизм (Trigger mechanism)
- C. Держатель инструмента (Tool holder)
- D. Входное отверстие для воздуха (Air inlet)
- E. Глушитель/корпус машины (Silencer/case)
- F. Цилиндр (Cylinder)

Этикетки

Машина снабжена наклейками, содержащими информацию о правилах персональной безопасности и обслуживания машины. Наклейки должны быть в удобочитаемом состоянии. Новые наклейки можно заказать по каталогу запчастей.

Паспортная табличка



- A. Тип агрегата
- B. Максимальное допустимое давление сжатого воздуха
- C. Серийный номер
- D. Предупреждающий знак с изображением читающего человека указывает на необходимость ознакомления с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации перед первым использованием агрегата.
- E. Знак CE означает соответствие агрегата требованиям ЕС. Подробнее см. документ «Заявление о соответствии требованиям ЕС» из сопровождающей документации агрегата. Отсутствие знака ЕС означает несоответствие агрегата требованиям ЕС.

Наклейка уровня шума



Эта наклейка показывает гарантированный уровень шума, соответствующий директиве ЕС 2000/14/ЕС. Точный уровень шума указан в «Технических характеристиках».


Предупреждающая табличка



Во избежание травмы, перед использованием или обслуживанием инструмента прочтите и вникните в отдельные инструкции по безопасности.

Установка

Шланги и соединения



- A. Источник сжатого воздуха
- B. Сепаратор воды (опция)
- C. Смазывающее устройство (опция)
- D. Макс. 3 м (10 футов) шланг для подачи сжатого воздуха между смазывающим устройством и машиной.
 - ◆ Проверьте, что вы используете правильное рекомендованное рабочее давление, 6 бар (e) (87 фунт/кв. дюйм).
 - ◆ Нельзя превышать максимальное допустимое давление воздуха, 7 бар (e) (102 фунт/кв. дюйм).
 - ◆ Продуйте шланг для подачи сжатого воздуха для удаления всех загрязнений перед подключением данного шланга к машине.
 - ◆ Выберите правильный размер и длину шланга для подачи сжатого воздуха. Для шлангов длиной до 30 м (100 футов) минимальный внутренний диаметр шланга должен составлять 19 мм (3/4 дюйма). Если длина шланга составляет от 30 до 100 м (от 100 до 330 футов), следует использовать шланг с минимальным внутренним диаметром 25 мм (1 дюйм).

Методы для предотвращения замерзания

Образование льда в глушителе может происходить при температуре окружающего воздуха 0-10 °C (32-50 °F) и высокой относительной влажности.

Машинка создана для предотвращения образования льда в глушителе. Не смотря на это при экстремальных условиях в глушителе может образовываться лед.

Для снижения риска образования льда выполните следующие действия:

- ◆ Используйте масло AIR-OIL для отбойных молотков и бетоноломов Atlas Copco. Масло AIR-OIL для отбойных молотков и бетоноломов предотвращает замерзание.
- ◆ Используйте сепаратора воды.

Подключение сепаратора воды

Длина шланга для подачи воздуха между компрессором и сепаратором воды должна быть достаточной для того, чтобы пары воды могли охлаждаться и конденсироваться в шланге перед тем, как попасть в сепаратор воды.

Если температура окружающего воздуха ниже 0 °C (32 °F), шланг должен быть достаточно коротким для предотвращения замерзания воды перед поступлением в сепаратор воды.

Смазка

Смазочное масло важно для работы машины и обладает большим влиянием на срок полезного использования. В случае отсутствия встроенного смазывающего устройства, подключите отдельное смазывающее устройство к шлангу для подачи воздуха. Для обеспечения надлежащей смазки длина шланга для подачи воздуха между отдельным смазывающим устройством и пневматической машиной не должна превышать 3 метра.

Используйте синтетический смазочный материал, такой как масло AIR-OIL для отбойных молотков и бетоноломов Atlas Copco или минеральный смазочный материал со свойствами, указанными в таблице ниже.

Смазочный материал	Диапазон температур (°C)	Вязкость
Масло AIR-OIL для отбойных молотков и бетоноломов	от -30 до +50	-
Минеральный смазочный материал/синтетический смазочный материал	от +15 до +50	ISO VG 46-68
Минеральный смазочный материал/синтетический смазочный материал	от -20 до +15	ISO VG 22-32

Вставной инструмент

▲ ВНИМАНИЕ Горячий ударный инструмент

При использовании конец ударного инструмента может быть нагрет и заострен. В результате контакта возможны ожоги и порезы.

- Избегать контакта с горячим или острым ударным инструментом.
- Разрешается выполнять работы только после того, как ударный инструмент охлаждён.

УВЕДОМЛЕНИЕ Нельзя охлаждать горячий инструмент в воде, это приведет к его хрупкости и преждевременному выходу из строя.

Выбор подходящего вставного инструмента

Подходящий вставной инструмент — непреложное условие правильного функционирования машины. Во избежание повреждения машины следует использовать только высококачественный инструмент.

Использование неподходящего вставного инструмента может вывести машину из строя.

Рекомендуемые вставные инструменты указаны в перечне запасных частей.

Узкое долото



Узкое долото используется для разрушения и прорезания бетона и других твердых материалов.

Долотчатый бур



Долотчатый бур используется только для проделывания отверстий в бетоне и других твердых материалах.


Широкое долото



Широкое долото используется для работ с такими мягкими материалами, как асфальт и замерзшая земля.

▲ ОСТОРОЖНО Риск, связанный с вибрацией
Использование вставных инструментов, несоответствующих приведенным ниже критериям, приведет к снижению производительности работы и может усиливать действие вибрации. Извносившийся инструмент также приведет к увеличению времени выполнения задач.


- Большое значение имеет хорошее техническое обслуживание вставного инструмента, который не должен быть изношенным и должен иметь соответствующий размер.
- Для эффективной работы следует всегда использовать заостренный инструмент.



Установка и снятие вставного инструмента


При установке/удалении вставного инструмента соблюдайте следующие инструкции:

- ♦ Для предотвращения внезапного пуска: отключите подачу воздуха, а также питание машины. Опорожните машину, активируя устройство пуска и останова.
- ♦ Перед вставкой инструмента, смажьте вставной инструмент.



TEX 05PE

1. Установите крышку на шестигранный корпус вставного инструмента.
2. Установите буфер на стержень вставного инструмента.
3. Установите вставной инструмент в цилиндр и прикрутите крышку на цилиндр до ее фиксации.



TEX 09PE, TEX 12PE

1. Установка/удаление вставного инструмента.
2. Закройте держатель инструмента (положение A) и проверьте функцию фиксации, резко потянув инструмент вниз.


Эксплуатация

▲ ОСТОРОЖНО Непреднамеренный пуск


Непреднамеренный пуск агрегата может привести к травме.

- Если не требуется запустить агрегат, руки следует держать вдали от органов пуска и останова.
- Необходимо знать способ аварийного выключения агрегата.
- Во всех случаях отключения подачи электроэнергии следует немедленно остановить агрегат.

Пуск и останов



Запустите машину, нажав на пусковой механизм, сильно удерживая рукоятку.




Остановите машину, отпустив пусковой механизм. Пусковой механизм автоматически возвращается в положение останова.

Работа

Начало резки

- ◆ Встать в устойчивое положение. Ноги должны находиться на достаточном расстоянии от вставного инструмента.
- ◆ Перед началом прижать машину к обрабатываемой поверхности.
- ◆ Начинать забуривание на таком расстоянии от края, чтобы машина могла дробить материал без ее использования в качестве рычага.
- ◆ Не пытайтесь дробить материал на слишком большие части. Выберите расстояние дробления (A) так, чтобы вставной инструмент не застревал.



Дробление

- ◆ Машина сама выполняет свою работу, не давите на нее слишком сильно. На машину с корпусом, обеспечивающим демпфирование вибраций, нельзя нажимать.
- ◆ Пневматические машины с корпусом, обеспечивающим демпфирование вибраций: Скорость подачи должна быть такой, чтобы корпус машины был нажат наполовину. В данном положении достигается лучшее демпфирование вибраций и дробление.
- ◆ Избегать обработки очень прочных материалов, таких как гранит и армированное железо (арматурные стержни), поскольку это может приводить к сильной вибрации.
- ◆ Следует избегать любой формы простоя, работы без вставного инструмента или работы с поднятой машиной.
- ◆ Если машина поднята, нельзя активировать устройство пуска и останова.
- ◆ Регулярно проверять достаточную смазку машины.

Перерыв в работе

- ◆ В время любого перерыва вы должны установить машину таким образом, чтобы не было риска ее непреднамеренного запуска. Убедитесь, что машина установлена на земле, и она не может упасть.
- ◆ В случае длительного перерыва или во время ухода с места работы: отключите питание и опорожните машину, активируя устройство пуска и останова.

Техническое обслуживание

Главным требованием для длительной надежной и эффективной работы устройства является его регулярное обслуживание. Строго соблюдайте все инструкции по обслуживанию.

- ◆ Перед выполнением работ по обслуживанию устройства необходимо прочистить его, чтобы избежать контакта с опасными веществами. См. «Опасность пыли и паров»
- ◆ Следует использовать только разрешенные запчасти. Любой ущерб или выход из строя, вызванный использованием неразрешенных деталей, не покрывается гарантией производителя.
- ◆ При очистке механических деталей при помощи растворителя необходимо соблюдать требования по гигиене и технике безопасности и убедиться в достаточной вентиляции.
- ◆ Крупный ремонт оборудования необходимо проводить в ближайшем авторизованном сервисном центре.
- ◆ После каждого ремонта необходимо убедиться в том, что уровень вибрации устройства остается нормальным. Если нет, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- ◆ Немедленно заменять поврежденные детали.
- ◆ Вовремя заменять изношенные компоненты.
- ◆ Убедиться, что все закрепленное и сопутствующее оборудование, такое как шланги, сепараторы воды и смазывающие устройства, проходят соответствующее техобслуживание.

Периодическое техническое обслуживание


По прошествии каждого периода эксплуатации, включающего примерно 100 часов работы, или три раза в год необходимо разбирать машину, чистить и проверять все ее части. Данную работу выполняет уполномоченный персонал, обученный выполнению такой работы.

Моменты затяжки


Ежедневно

Перед проведением какого-либо обслуживания или заменой вставного инструмента на пневматических машинах, всегда отключайте подачу воздуха и опорожняйте машину,dezактивируя устройство пуска и останова. Затем отключите шланг подачи воздуха от машины.

- ◆ Ежедневно перед запуском машины, очищать и проверять машину и ее функции.
- ◆ Проверить держатель инструмента на износ и правильную работу.
- ◆ Выполнить общий осмотр, обращая внимание на подтекания жидкостей и повреждения.
- ◆ Проверить, что соединительная трубка для подвода воздуха плотно закреплена, а зубчатая муфта не повреждена.
- ◆ Для поддержания определенных значений вибрации машины проверьте следующее: Слишком большой зазор между вставным инструментом и зубильной втулкой приводит к повышению уровня вибрации. Для предотвращения чрезмерной вибрации, проверять зубильную втулку на износ каждый день.
- ◆ Если машина оснащена ручкой/ручками с демпфированием вибраций, проверить свободное движение (вверх/вниз) и отсутствие застrevания.




TEX 05PE



TEX 09PE, TEX 12PE

- A. Для гайки воздухоприемника используйте Loctite® 263™ (Loctite — это зарегистрированная торговая марка корпорации Henkel. 263 — это торговая марка корпорации Henkel.), 100 Нм
- B. Винт, 4 Нм
- C. Винт, 25 Нм
- D. Винт, 8 Нм

Сборка и демонтаж корпуса клапана



TEX 05PE

TEX 09PE, TEX 12PE

Для демонтажа корпуса клапана выполните следующие действия:

- ◆ Толкайте за скошенный конец стержней в направлении (A) до выталкивания. Насеченный конец стержней должен показаться первым.

Для сборки корпуса клапана выполните следующие действия:

- ◆ Установите стержни скошенным концом в пластмассовую втулку и толкайте в направлении (B) до достижения правильного положения (C).

Поиск и устранение неисправностей

Если пневматическая машина не запускается, не развивает достаточную мощность или работает неровно, следует проверить приведенные ниже условия.

- ◆ Проверить правильность размеров хвостовика используемого вставного инструмента.
- ◆ Проверить, что пневматическая машина получает достаточное количество смазочного вещества. Слишком большое количество смазочного вещества может привести к проблемам пуска, отсутствию возможности развития достаточной мощности или неровной работе.
- ◆ Проверить, что система сжатого воздуха обеспечивает машину достаточным давлением воздуха для достижения максимальной мощности.
- ◆ Проверить, что размеры и длины шланга для подачи воздуха соответствуют рекомендациям. См. раздел «Установка».
- ◆ В случае риска замерзания проверить, что выпускные отверстия машины не заблокированы.
- ◆ Если машина все еще работает неудовлетворительно после данной процедуры, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Хранение

- Перед хранением следует тщательно очистить машину, чтобы избежать сохранения опасных веществ. См. раздел «Риск, связанный с пылью и испарениями»
- Вылейте примерно $\frac{1}{2}$ унции (5 сантиметров) масла непосредственно в соединительную трубку для подвода воздуха, подключите машину к подаче сжатого воздуха и запустите ее на несколько секунд.
- Всегда храните машину в сухом месте.

Утилизация

Утилизировать старое устройство необходимо так, чтобы можно было повторно использовать максимальный объем материалов и обеспечить как можно более незначительное негативное воздействие на окружающую среду, соблюдая при этом местное законодательство.

Технические характеристики

Технические характеристики машины

Тип	Размер вставного инструмента мм	Масса кг	Длина мм	Частота удара Гц	Расход воздуха л/с
TEX 05PE	H19 x 50	6,3	450	44	10
TEX 09PE	H22 x 82,5	10,5	560	30	17
TEX 09PE	R25 x 75	10,5	560	30	17
TEX 12PE	H22 x 82,5	12	590	27	20
TEX 12PE	R25 x 75	12	590	27	20

Заявление о шуме и вибрации

Гарантируемый уровень звуковой мощности L_w согласно EN ISO 3744 и Директиве 2000/14/EC.

Уровень звукового давления L_p согласно EN ISO 11203.

Значение вибрации **A** и погрешность **B** определены согласно EN ISO 20643. Значения **A**, **B** и другая информация приведены в таблице «Шум и вибрация».

Эти заявляемые характеристики получены в результате типовых лабораторных испытаний в соответствии с указанными директивами или стандартами и подходят для сравнения с заявленными характеристиками других агрегатов, испытанных в соответствии с теми же самыми директивами или стандартами. Эти заявляемые характеристики не подходят для оценки рисков. Значения, полученные на конкретном рабочем месте, могут оказаться более высокими. Фактические значения воздействия и степень риска для здоровья конкретного оператора индивидуальны и зависят от способа выполнения работ, обрабатываемой поверхности, времени воздействия, здоровья оператора и состояния агрегата.

Мы, компания Atlas Copco Construction Tools AB, не несем ответственности за последствия использования заявленных характеристик вместо значений, отражающих фактическое воздействие, в анализе рисков на конкретном рабочем месте, над которым у нас нет контроля.

Неправильное использование данного инструмента может привести к развитию синдрома дрожания кистей и/или рук. Рекомендации ЕС по предупреждению дрожания кистей и/или рук приведены на веб-сайте <http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html>

Для раннего обнаружения симптомов, связанных с воздействием вибрации, и предупреждения развития заболеваний мы рекомендуем использовать программу наблюдения за здоровьем, позволяющую своевременно изменить рабочие процедуры.

Дополнительные сведения о вибрации

Данные сведения предназначены для приблизительной оценки уровня вибрации на рабочем месте.

Уровень вибрации сильно зависит от выполняемой задачи и техники оператора. Заявленное значение вибрации относится к главным ручкам. При другом способе удержания машины вибрация может быть существенно выше. При нормальном целевом использовании машины уровень вибрации обычно находится в диапазоне $C\%^2$ и $E\%^2$ (общие показатели вибрации согласно EN ИСО 5349-1), в зависимости от характера конкретной задачи, однако в некоторых применениях может выходить за пределы этого диапазона.

Могут оказаться полезными средние значения вибрации $D\%^2$ и $F\%^2$, например, для грубой оценки вероятного среднего воздействия на операторов, выполняющих различные действия с инструментом в рамках ее целевого использования. Следует особо заметить, что применение машины для работы с подкладками может создавать другие средние вибрации. В таких случаях настоятельно рекомендуется произвести конкретную оценку вибрации.

Шум и вибрация

Тип	Уровень шума		Уровень вибрации					
	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Значения по трем осям координат					
	Заявленные значения EN ISO 11203	2000/14/EC	Заявленные значения EN ISO 20643	Бетон		Кирпич		
Тип	L _p r=1 м дБ (A) отн. 20 мкПа	L _W гарантированное значение в дБ (A) при 1 пВт	A м/с ² значение	B м/с ² разброс	C м/с ² диапазон	D м/с ² средн.	E м/с ² диапазон	F м/с ² средн.
TEX 05PE Значения действительны для использования в горизонтальном положении	87	105	-	-	3,0-4,0	3,6	2,5-3,2	2,8
TEX 09PE Значения действительны для использования в горизонтальном положении	93	105	-	-	4,6-5,9	5,3	-	-
TEX 12PE Значения действительны для использования в горизонтальном положении	93	105	-	-	5,3-5,5	5,4	-	-
TEX 05PE Значения действительны для использования в вертикальном положении	87	105	2,4	0,7	-	-	-	-
TEX 09PE Значения действительны для использования в вертикальном положении	93	105	4,2	0,9	3,6-4,2	3,8	-	-
TEX 12PE Значения действительны для использования в вертикальном положении	93	105	4,0	0,9	3,6-4,0	3,7	-	-

Заявление о соответствии требованиям ЕС

Заявление о соответствии ЕС (Директива EC 2006/42/EC)

Мы, компания Atlas Copco Construction Tools AB, настоящим заявляем, что приведенное ниже оборудование соответствует предписаниям Директивы 2006/42/ЕС (Директивы по машиностроению) и Директивы 2000/14/ЕС (Директивы по шумам), а также указанным ниже согласованным стандартам.

Ручные пневматические отбойные молотки	Гарантированный уровень звуковой мощности [дБ(А)]	Измеренный уровень звуковой мощности [дБ(А)]	Р _{макс.} (бар)
TEX 05PE	105	98	7
TEX 09PE	105	104	7
TEX 12PE	105	104	7

Применяются следующие согласованные стандарты:

- ♦ EN ISO 11148-4

Другие применимые стандарты:

- ♦ Lloyds Register Quality Assurance, NoBo № 0088

Уполномоченный представитель по технической документации:

Per Forsberg
Atlas Copco Constructions Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Вице-президент по проектированию и разработкам:
Эрик Зигфридсон (Erik Sigfridsson)

Изготовитель:

Atlas Copco Constructions Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden

Место и дата:

Kalmar, 30.06.2012